

COMFORT®

Руководство по эксплуатации БЫТОВОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР



СЕРИЯ **МАРИЯ**
МОДЕЛЬ **Б-011**



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блендер	1 шт.
Насадка для измельчения.....	1 шт.
Насадка для взбивания	1 шт.
Чаша 0,5 л.....	1 шт.
Крышка с редуктором.....	1 шт.
Нож серповидный	1 шт.
Чаша 0,7 л.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия Мария, модель Б-011	
Подключение к сети переменного тока, В/Гц	220-240~50
Потребляемая мощность, Вт	250
Емкость чаши, л	0,5
Емкость чаши, л	0,7
Количество скоростей	2
Количество насадок	3
Вес нетто, кг	0,97
Вес брутто, кг	1,1

Бытовой блендер храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °С до 40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения бытового блендера при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы бытового блендера (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 10 лет.

Утилизация электронных частей и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

Руководство по эксплуатации от 08.2020 г.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Перед использованием блендера внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Бытовой многофункциональный блендер (далее блендер) «COMFORT» предназначен только для личного (бытового) использования. Блендер поможет Вам быстро и с минимальными усилиями приготовить: коктейли, супы, пюре, муссы, детское питание и салаты из свежих овощей и фруктов. При покупке блендера продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи изделия претензии по его некомплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Проверьте блендер на наличие внешних повреждений. Если у Вас возникли сомнения в работоспособности блендера, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Для включения блендера розетка с заземлением обязательна. Используйте удлинители только двухполюсного типа 10А с заземляющим проводом.
- Всегда отключайте прибор от сети, если он остается без присмотра и перед сборкой, разборкой или очисткой.
- Неправильное подключение блендера может привести к его полному отказу.
- Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора несет лицо, использующее его таким образом.
- Не используйте одновременно несколько энергоемких приборов (в том числе блендер). Это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
- При отключении блендера необходимо брать за вилку, а не за шнур питания.
- Не погружайте блендер и (или) шнур питания в воду.
- Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей. По окончании ис-

пользования блендера вилку необходимо удалить из розетки.

- В случае повреждения блендера не используйте его.
- Если блендер поврежден и (или) не работает, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр.
- В случае износа шнура питания, его необходимо заменить на абсолютно идентичный кабель в специализированной сервисной службе, чтобы исключить возможные риски и опасности причинения вреда здоровью и имуществу, так как для его замены потребуются специальные инструменты.
- В случае падения блендера не пользуйтесь им без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.
- Тестировать и ремонтировать блендер необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- При утере, руководство по эксплуатации не возобновляется, а такой блендер снимается с гарантии.
- Не оставляйте блендер включенным без Вашего присмотра.
- Не устанавливайте блендер на неустойчивые поверхности или поверхности, восприимчивые к нагреванию - это может привести к пожару.
- Никогда не прикасайтесь к лезвиям, когда устройство подключено.
- Насадка блендера имеет открытый серповидный нож, поэтому во избежание травм, категорически запрещается прикасаться к ножу во время работы.
- Не позволяйте детям использовать блендер в качестве игрушки, а также пользоваться им.
- Храните блендер и его шнур в недоступном для детей месте.
- Не мойте блендер проточной водой, не погружайте его в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите блендер от сети, полностью высушите его и проверьте в сервисном центре.
- Не допускайте попадания в блендер посторонних предметов.
- Держите пальцы, волосы, одежду и посуду подальше от движущихся частей.
- Не допускайте контакта блендера с острыми предметами, во избежание его повреждений.
- Никогда не смешивайте горячее масло или жир.
- Делайте перерывы в работе блендера при чрезмерном нагреве корпуса в результате: длительной работы, попадания посторонних предметов во внутрь корпуса

блендера, перенапряжений питающей сети.

Отключайте блендер от электрической сети после каждого использования и перед сменой насадок.

- Не используйте блендер для обработки твердых и вязких продуктов, так как возможен выход его из строя от перегрузки двигателя.

Блендер может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или получили инструкции относительно использования устройства безопасным способом и, если они понимают возможные опасности.

- Не используйте блендер в непосредственной близости от источников тепла.
- Не используйте блендер вне помещений. Блендер, приобретенный в холодный период времени, во избежание его выхода из строя, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.



НЕ ПЫТАЙТЕСЬ

ремонтировать блендер самостоятельно!

4. ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА

- Распакуйте ручной блендер и удалите все упаковочные материалы.
- Перед первым использованием блендера протрите корпус влажной тканью, все составные части блендера промойте теплой мыльной водой, ополосните и просушите.
- Зафиксируйте необходимую насадку на корпусе блендера.
- Убедитесь, что съемный вал блендера плотно прилегает к рукоятке питания, вращая вал по часовой стрелке до упора.
- Вставьте вилку сетевого шнура блендера в розетку.
- Погрузите насадку-блендер в рабочую емкость. Установите необходимую скорость: для более твердых продуктов выбирайте более низкую скорость.
- Для измельчения овощей, зелени, фруктов, круп, орехов, сыра, вареного мяса без костей можете использовать специальную чашу с редуктором и серповидным стальным ножом.
- Чтобы избежать брызг, поместите лезвие в пищу перед включением и выберите скорость 1, затем нажмите на кнопку. Чтобы взбить на более высокой скорости, нажмите скорость 2. Перемещайте венчик по часовой стрелке.

- Венчиком вы можете взбивать легкие ингредиенты, такие как яичные белки; сливки и мгновенные десерты. Не взбивайте более тяжелые смеси, такие как маргарин и сахар – вы повредите венчик.
- Не взбивайте более 4 яичных белков или 400 мл сливок.
- Для измельчения продукта в чаше-измельчителе удалите все кости и нарежьте пищу на кубики 1-2 см. Установите крышку измельчителя, поверните и зафиксируйте. Установите ручку питания на крышку измельчителя. Держите чашу неподвижно. Затем нажмите кнопку скорости.
- Во избежание перегрева двигателя от длительной нагрузки, непрерывное время работы блендера не должно превышать 1 минуты для жидкостей и 30 сек для вязких смесей, после чего необходимо сделать перерыв не менее пяти минут.
- Необходимо соблюдать осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями во время очистки чаши и во время работы.
- По завершению работы отключите блендер от сети. Отсоедините насадку от блендера. Тщательно промойте ее водой.

Не измельчайте твердые продукты, такие как кофейные зерна, кубики льда, специи или шоколад – вы повредите лезвие.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЛЕНДЕР ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

5. РУКОВОДСТВО ПО ОБРАБОТКЕ ПРОДУКТОВ

ВИД ПРОДУКТА	МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС (г)	ВРЕМЯ (сек.)
мясо	250	10-15
пряные травы	30	10
орехи	200	10-15
хлеб	1 ломтик	5-10



ВНИМАНИЕ

Работы по ремонту блендера, выполненные неуполномоченными для этого лицами, могут привести к неполадкам и повреждениям блендера, а также создают угрозу травматизма.

6. ОПИСАНИЕ

на примете модели Б-1021



- | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|
| 1. Чаша 0,7 л. | 5. Корпус. | 8. Крышка с редуктором. |
| 2. Насадка для измельчения. | 6. Насадка для взбивания. | 9. Нож серповидный. |
| 3. Кнопка высокой скорости. | 7. Подставка для компактного хранения. | 10. Чаша 0,5 л. |
| 4. Кнопка низкой скорости. | | |

7. ХРАНЕНИЕ, ЧИСТКА И УХОД

- Обязательно промывайте насадку сразу после каждого применения. Перед чистой выключите блендер из сети.
- Вымойте насадку горячей мыльной водой и протрите насухо.
- Протрите блендер слегка влажной тканью, затем сухой.
- Не используйте для чистки моющих средств или абразивы, т.к. это может привести к повреждению покрытия.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений

COMFORT®

- Храните блендер в сухом прохладном помещении, при этом сетевой шнур должен быть в свободном, несмотанном состоянии.
- Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- Храните прибор и его шнур в недоступном для детей.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Если блендер не работает, проверьте наличие и надежность подключения электропитания.

Все остальные виды неисправностей допускается устранять только представителям сервисных центров.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 10 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами УСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно был приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуйте расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
- использование воды неподходящего типа;
- повреждения в результате неправильного монтажа;
- несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
- повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
- повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
- повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
- использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
- на изделие имеющее следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удалёнными, стёртыми или изменёнными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).

Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):

- НАСОСЫ - угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.;
- СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
- ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вертелы, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорок;
- ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
- КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
- МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
- ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
- Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки), осветительные лампы;

- Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Наша компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неисправностей (или дефекта), возникших в гарантийный период.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит ИП Чекалов С. В. г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85, comfort.serv26@gmail.com.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»

Республика Северная Осетия - Алания	
г. Владикавказ	ИП Туаев +79618236141 vlad_group@mail.ru
Краснодарский край	
г. Краснодар	ООО «Комфорт-Краснодар» +79280051056 mik-slavnov@yandex.ru
г. Краснодар	ИП Засыпкин А.Ю., Domtechnosad.ru +79189990399, +78612322501, +78612328894
г. Крототкин	ИП Атания, «Белый медведь» +79181121119
Волгоградская область	
г. Волгоград	ИП Афанасьев +79616630404 aafanasev@rambler.ru
Ставропольский край	
г. Пятигорск	ИП Чекалов, рынок «ГриС», пав. №80 +79188001178



ВНИМАНИЕ!

Бытовой блендер указанный в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначен для коммерческого использования.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой блендер соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

(Заполняется продавцом)

Серийный номер*

(Заполняется продавцом)

Дата производства*: 01.10.2020

* Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

00 00 00000000
месяц год серийный номер изделия
производства производства

* Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Изготовитель: «OWN GREAT INDUSTRIAL GROUP LIMITED» Xiqiao Industrial Park, Jiujiang Town, Nanhai, Foshan City, Guangdong, China Китай.

Уполномоченный импортёр: ИП Чекалов С.В., г. Пятигорск, Суворовский проезд, 1 а.

тел: (8793) 39-97-84, 39-97-85. Юридический адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49



Мясорубка
модель: L4000

- Функция реверса
- Металлический механизм привода
- Мощность 4000 Вт



Пылесос
модель: SL236

- Двойной «Нера» фильтр
- Без мешка для сбора пыли
- Мощность 3000 Вт



Электрический утюг
модель: WS-501

- Мощность 3000 Вт
- Керамическая подошва
- Функция втоотключения и анти-капля



Чайник
модель: COMFORT 328

- Объём чайника 2 л
- Мощность 1500 Вт
- Поворот на 360°



1 конфорочная электроплитка
модель: ПЭН 1, ПЭН 1Д, ПЭН 1Т

- Сетевой индикатор
- Терморегулятор
- Быстрый нагрев



Чайник с функцией термоса артикул MD-603

- Мощность 900 Вт
- Вращающееся основание
- Жестяной корпус

Утюг
модель: Титан 25К

- Утяжелённая конструкция
- Мощность 1800 Вт
- Керамическая подошва



Компания Комфорт — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговой маркой Комфорт.

Comfort-bt.ru region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90