

ассоль®

Руководство
по эксплуатации

БЫТОВАЯ ПОРТАТИВНАЯ ГАЗОВАЯ ПЛИТА



МОДЕЛИ **ПГ-2У, ПГ-3У**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Плита газовая	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.

модель		тип газа	давление газа, Па	кол-во конфорок	крышка (щиток)	вес брут- то, кг	вес нетто, кг
ПГ-2У	JK-NG708*	сжиженный	2800	2	нет	7,20	6,20
	JK-G02J-P*					6,20	5,20
	JK-G02D-CM*					6,20	5,20
	JK-G02J-PM*					6,20	5,20
	JK-N7043C*					9,20	8,20
ПГ-3У	JK-701S*			3	нет	8,10	7,10

ВНИМАНИЕ!

Бытовая портативная газовая плита указанная в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначена для коммерческого использования.

Плита должна храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °С до 40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения плиты при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы плиты (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 10 лет.

Утилизация электронного оборудования и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

* модели производителя

Руководство по эксплуатации от 08.2020 г.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Бытовая портативная газовая плита (далее ПЛИТА) «АССОЛЬ» предназначена для домашнего использования и использования в туристических целях на открытом воздухе для приготовления пищи.

При покупке ПЛИТЫ продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи ПЛИТЫ претензии по её комплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проверьте ПЛИТУ на наличие внешних повреждений. Если у Вас возникли сомнения в работоспособности ПЛИТЫ, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Не создавайте препятствия для поступления воздуха к газовой ПЛИТЕ.

Не используйте ПЛИТУ в качестве обогревателя.

Располагайте ПЛИТУ вдали от легковоспламеняющихся материалов. Не устанавливайте ПЛИТУ на расстоянии менее 60 см от легковоспламеняющихся материалов. Газовая ПЛИТА должна находиться на расстоянии не менее 0,5-1 метра от газового баллона.

ПЛИТУ необходимо установить и эксплуатировать только на ровной устойчивой поверхности, во избежание случайного опрокидывания. Для проверки утечки газа категорически запрещается использовать огонь. Для этой цели Вы можете воспользоваться мыльной водой.

Не разрешайте детям самостоятельно эксплуатировать газовую ПЛИТУ.

Резиновый шланг должен полностью надеваться на газовый вход ПЛИТЫ и закрепляться хомутом.

Следите за состоянием резинового шланга для подачи газа. Своевременно и регулярно производите его замену. Резиновый шланг не должен быть загрязнён, должен находиться вдали от горячих предметов и в местах, где его можно легко чем-нибудь зацепить.

Запах газа указывает на утечку. Перекройте все клапаны и проверьте все места крепления шланга при помощи мыльной воды. В месте утечки появятся пузырьки. Затяните хомуты в местах крепления шланга до полного исчезновения пузырьков.

Перед сборкой прибора проверьте все соединительные узлы на наличие грязи или повреждений. Удалите грязь, если она имеется и замените поврежденные соединительные узлы. Всегда проверяйте, что переключатель для регулировки газа находится в выключенном положении, после использования газовой ПЛИТЫ.

Не оставляйте работающую ПЛИТУ без присмотра на долгое время.

Если вы обнаружили утечку газа, то прежде всего перекройте клапан подачи газа на баллоне.

Не используйте газовую ПЛИТУ для сушки белья и других легковоспламеняющихся предметов

ПЛИТА предназначена для домашнего использования и использования в туристических целях на открытом воздухе для приготовления пищи. Любое другое использование считается недопустимым и, следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием ПЛИТЫ несет лицо, использующее его таким образом.

В случае повреждения ПЛИТЫ не используйте её.

В случае падения ПЛИТЫ не пользуйтесь ею без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.

Тестировать и ремонтировать ПЛИТУ необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.

При утере руководство по эксплуатации не возобновляется, а такая ПЛИТА снимается с гарантии.



НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ремонтировать плиту самостоятельно!

Пользователь может самостоятельно заменить регулятор подачи газа или решетку. Для приобретения этих деталей можно обратиться к продавцу или распространителю.

Производить ремонт или замену клапана или конфорки должен квалифицированный специалист.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛИТЫ

ПОДГОТОВКА ПЛИТЫ



1. Решётка; 2. Конфорка; 3. Основание конфорки; 4. Регулятор подачи газа

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Установите ПЛИТУ на ровную устойчивую поверхность.
- Проверьте, чтобы все клапаны горелок находились в положении ВЫКЛ.
- Проверьте, чтобы газ соответствовал типу, указанному на табличке на корпусе ПЛИТЫ. Настольные газовые плиты рассчитаны на работу с сжиженным баллонным газом.
- Создайте хорошую циркуляцию воздуха вокруг работающей печи.

* Некоторые модели плит не имеют верхней крышки.



Во избежание ожога не располагайте руки над конфорками при поджигании и при горении конфорок. Запрещается хранить и пользоваться бензином и предметами, содержащим горючий газ или легковоспламеняющиеся жидкости, вблизи газовой плиты и других газовых приборов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛИТЫ

- Соедините ПЛИТУ с источником газа. Мыльной водой проверьте стыки на наличие утечки газа. Для проверки утечки газа никогда не пользуйтесь зажигалкой.
- Поднесите зажженную спичку к внешнему краю конфорки, затем поворачивайте против хода часовой стрелки регулятор подачи газа, пока не появится пламя. Модели с пьезорозжигом не требуют розжига внешними источниками огня и разжигаются поворотом регулятора подачи газа.
- Уровень пламени можно отрегулировать, повернув регулятор подачи газа по ходу часовой стрелки или против хода часовой стрелки. Пламя должно быть голубого цвета.
- Чтобы погасить пламя поверните регулятор подачи газа по ходу часовой стрелки.

ЧИСТКА ПЛИТЫ

- Решетка, конфорки и верхняя панель печи должны остыть. Снимите решетку с плиты.
- Протрите решетку и плиту влажной мыльной тряпкой. Для чистки конфорок и их основания необходимо выкрутить винты, расположенные на конфорке, затем протереть конфорку влажной мыльной тряпкой. Следите за тем, чтобы в газовую трубу и клапан не попала грязь.

ХРАНЕНИЕ

- Отсоедините ПЛИТУ от источника газа.
- Дайте решетке и конфоркам остыть. Закройте крышку (если она имеется).
- Храните ПЛИТУ в недоступных для детей местах.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ



ВНИМАНИЕ! Не пользуйтесь абразивными моющими средствами, т.к. они могут поцарапать поверхность плиты.

Из-за возможного нахождения воздуха в шланге горелка на газовой ПЛИТЕ может не зажечься с первого раза. Тогда вам нужно повернуть регулятор газа в положение ВЫКЛ и повторить все действия снова.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Не горит плита.	Закрыт клапан безопасности баллона.	Откройте клапан на баллоне.
	Передавлен газовый шланг.	Поправьте или замените шланг.
	Закончился газ.	Замените газовый баллон.
Запах газа.	Утечка газа через шланг.	Замените шланг.
	Утечка газа с баллона.	Замените баллон.
	Утечка газа в трубе.	Свяжитесь с сервисом.
Плохое горение.	Засорение в горелке (форсунке)	Почистите горелку (форсунку).
	Горелка в неправильном положении.	Установите горелку в правильное положение.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 10 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами УСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно был приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуется расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
- использование воды неподходящего типа;
- повреждения в результате неправильного монтажа;
- несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
- повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;

- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
- повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
- повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
- использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
- на изделие имеющих следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удалёнными, стёртыми или изменёнными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).

Гарантийные обязательства не распространяются на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):

- НАСОСЫ - угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.;
- СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
- ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вертелы, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорок;
- ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
- КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
- МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
- ХЛЕБОПЕЧИ - ёмкость для замешивания, мерная ложка, мерный стакан;
- ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
- Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки), осветительные лампы;
- Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Подшипники и сальники являются быстроизнашивающимися частями и не подлежат замене в качестве отдельных запчастей.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Наша компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неисправностей (или дефекта), возникших в гарантийный период.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит авторизованный сервисный центр ИП Лебедева Е. В. г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85, comfort.serv26@gmail.com.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»

Республика Северная Осетия - Алания	
г. Владикавказ	ИП Туаев +79618236141 vlad_group@mail.ru
Краснодарский край	
г. Краснодар	ООО «Комфорт-Краснодар» +79280051056 mik-slavnov@yandex.ru
г. Краснодар	ИП Засыпкин А.Ю., Domtechnosad.ru +79189990399, +78612322501, +78612328894
г. Кропоткин	ИП Атанян, «Белый медведь» +79181121119
Волгоградская область	
г. Волгоград	ИП Афанасьев +79616630404 aafanasev@rambler.ru
Ставропольский край	
г. Пятигорск	ИП Чекалов, рынок «ГриС», пав. №80 +79188001178
г. Пятигорск	Официальный дистрибьютор и Сервис партнёр БИО-ГИДРАВЛИКА ТЦ ГриС +79283274443, +79624475616 Асланян Армен Артушович

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовая портативная газовая плитка соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газовом топливе».

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

(Заполняется продавцом)

Серийный номер*

(Заполняется продавцом)

Дата производства*: 01.04.2021

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

00 00 00000000
месяц год серийный номер изделия
производства производства

Изготовитель: AOFENG ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. Huku Industry Zone, Yongkang City, Zhejiang, Китай.

Уполномоченный импортер: ИП Чекалов С.В., г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 41Б.

тел: +79911111190. Юридический адрес: Российская федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49

* Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

ХЛЕБОПЕЧЬ
модель: 1333
600 Вт



- Объем 750-1000-1250 г
- Отсрочка выпечки до 12 ч.
- 12 стандартных программ

ПЫЛЕСОС
модель: SL236
3000 Вт



- Двойной «Нера» фильтр
- Без мешка для сбора пыли
- объем пылесборника 2,1 л

УТЮГ
модель: CSI-2033
3200 Вт



- Функция самоочистки
- Функция «Антинакить»
- Функция автоотключения

ЧАЙНИК
модель: MD-932
1500 Вт



- Многоуровневая защита
- Объем чайника 2,5 литра
- Корпус из термостойкого стекла



ЧАЙНИК-ТЕРМОС
модель: MD-604
900 Вт

- Вращающееся основание
- Жестяной корпус
- Внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Сетевой индикатор
- Терморегулятор
- Быстрый нагрев

МИКСЕР
модель: 1028G
1000 Вт



ЭЛЕКТРОПЛИТКА
модели: ПЭН 1,
ПЭН 1Д, ПЭН 1Т

- Планетарное вращение
- 3 комплекта венчиков
- Чаша из нержавеющей стали 4,2 литра



Компания Комфорт — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговой маркой Комфорт.

Comfort-bt.ru region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90