



КОМФОРТ®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК



модели:

ССК-710, ССК-925, 905С, 906Н, 918Н



Перед использованием термопота внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|--|-------|
| Чайник | 1 шт. |
| Подставка со шнуром питания | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| Потребительская тара (упаковочная коробка) | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | ССК-710 | CGK-925 | 905С | 906Н | 918Н |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Подключение к сети переменного тока, В/Гц | 220/ 50 | | | | |
| Мощность, Вт | 1800 | | | | |
| Объем, мл | 1800 | | | | |
| Масса с упаковкой и принадлежностями, кг | 0,8 | 1,07 | 0,92 | 1,05 | 1,14 |
| Масса без упаковки и принадлежностей, кг | 0,67 | 0,92 | 0,8 | 0,93 | 1,02 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | термостойкое стекло/пластик | пластик | пластик | пластик |
| Материал внутренней ёмкости чайника | нержавеющая сталь | термостойкое стекло | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Перед использованием чайника внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Бытовой электрический чайник (далее ЧАЙНИК) предназначен для нагревания и кипячения воды в бытовых условиях.

При покупке ЧАЙНИКА продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления товара, указанного на этикетке изделия.

Нагревательный элемент и основание изготовлены из нержавеющей стали.
Покрывание из драгоценных металлов отсутствует.

Руководство по эксплуатации от 02.2025 г.

После продажи изделия претензии по его некомплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации заново не предоставляется.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Проверьте ЧАЙНИК на наличие внешних повреждений. Если у Вас возникли сомнения в работоспособности ЧАЙНИКА, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Для включения ЧАЙНИКА розетка с заземлением обязательна. Используйте удлинители только двухполюсного типа 10А с заземляющим проводом.
- Неправильное подключение ЧАЙНИКА может привести к его полному отказу.
- Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора несет лицо, использующее его таким образом.
- Не используйте одновременно несколько энергоемких приборов (в том числе ЧАЙНИК). Это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
- При отключении ЧАЙНИКА необходимо брать и тянуть за вилку, а не за шнур питания.
- Не погружайте ЧАЙНИК и (или) шнур питания в воду.
- Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей. По окончании использования ЧАЙНИКА вилку необходимо удалить из розетки.
- В случае повреждения ЧАЙНИКА не используйте его.
- Если ЧАЙНИК поврежден и (или) не работает необходимо обратиться в ближайший сервисный центр.
- В случае износа шнура питания, его необходимо заменить на абсолютно идентичный кабель в специализированной сервисной службе, чтобы исключить возможные риски и опасности причинения вреда здоровью и имуществу, так как для его замены потребуются специальные инструменты.
- В случае падения ЧАЙНИКА не пользуйтесь им без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.
- Тестировать и ремонтировать ЧАЙНИК необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- При утере руководство по эксплуатации не возобновляется, а такой ЧАЙНИК снимается с гарантии.
- Пожалуйста, не пользуйтесь этим устройством с мокрыми руками.
- Не пытайтесь пить или использовать кипящую в ЧАЙНИКЕ воду или воду непосредственно после закипания. Не прикасайтесь к паровыводящему отверстию. Это может привести к ожогам. Аккуратно открывайте крышку ЧАЙНИКА после закипания.

- Не устанавливайте ЧАЙНИК на неустойчивые поверхности или поверхности восприимчивые к нагреванию. Это может привести к пожару.
- Пожалуйста, используйте данное изделие в горизонтальной положении.
- Отключайте электрошнур из розетки только после окончания нагревания.
- Во время наполнения водой, чистки или когда чайник не используется, выключайте его, вынимайте вилку из розетки.
- Не пытайтесь использовать функцию нагрева на пустом ЧАЙНИКЕ. Это может привести к возгоранию.
- Не устанавливайте ЧАЙНИК под поверхностями восприимчивыми к горячему пару или ближе чем в 30 см. от любых других поверхностей. Горячий пар может повредить эти поверхности.
- Не используйте ЧАЙНИК в непосредственной близости от источников тепла.
- Не допускайте работу ЧАЙНИКА без воды. Когда он не используется, обязательно отключайте питание.
- НЕ ОПУСКАЙТЕ В ЧАЙНИК любые другие предметы, продукты или жидкости кроме воды. Это может привести к повреждению ЧАЙНИКА.
- ЧАЙНИК приобретенный в холодный период времени, во избежании его выхода из строя, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.
- Для безопасной эксплуатации ЧАЙНИКА устанавливайте его только на входящую в комплект подставку. Использование ЧАЙНИКА с любыми другими подставками категорически воспрещается.
- ЧАЙНИК не должен использоваться детьми.
- Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- ЧАЙНИК может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию электроприбора и понимают связанные с этим опасности.
- Если температура в помещении ниже 0°C, пожалуйста, не допускайте, чтобы чайник постоянно был подключен к источник питания. Низкая температура окружающей среды повлияет на нормальную работу прибора и приведет к перегреву нагревательного элемента.



*НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ремонттировать чайник самостоятельно.*

4. ОПИСАНИЕ

На примере модели CGK-925



1. Крышка
2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
3. MAX - отметка максимального уровня воды, L - обозначение литров
4. MIN - отметка минимального уровня воды, L - обозначение литров
5. Подставка
5. Основание
7. База с контактной группой

5. ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА

Перед подключением питания, пожалуйста, проверьте, соответствует ли рабочее напряжение чайника напряжению сети.

Если оно не соответствует требованиям, не используйте прибор.

Перед первым использованием ЧАЙНИКА разогрейте и слейте полный объём воды несколько раз. Никогда не заполняйте ЧАЙНИК под крышку сверх отметки максимального заполнения. Вы будете чувствовать лёгкий запах пластмассы во время первых использований ЧАЙНИКА. Не переживайте. Это нормальное явление и оно постепенно прекратиться.

Залейте в ЧАЙНИК холодную воду до отметки максимального заполнения. Никогда не заполняйте ЧАЙНИК под крышку сверх отметки максимального заполнения. Это может привести к короткому замыканию. Старайтесь избегать попадания воды на панель управления. Вода может повредить её и также спровоцировать короткое замыкание.

При наполнении водой, пожалуйста, держите воду подальше от нижней части корпуса чайник и иподставки. Перед включением чайника, пожалуйста, вытрите капли воды с

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений

КОМФОРТ®

основания и подставки сухой тканью, чтобы избежать поражения электрическим током или короткого замыкания.

Аккуратно закройте крышку ЧАЙНИКА до щелчка.

Вставьте вилку в розетку, затем поставьте чайник на подставку и нажмити кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

Помните, что не следует включать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ чайника перед установкой чайника на подставку.

Убедитесь в том, что шнур питания не соприкасается с металлическими предметами.

В процессе нагревания воды следуйте требованиям безопасности:

- не открывайте крышку;
- не соприкасайтесь с паром выходящим из паровыводящего отверстия;
- не набирайте и не сливайте горячую воду;
- НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ паровыводящие отверстие.

Чайник автоматически выключится после закипания, переключатель перейдет в положение ВЫКЛ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать чайник с подставки в процессе работы. Сначала нажмите кнопку отключения, только после этого вы можете снять чайник с подставки.

Перед заливкой кипятка в кружку, пожалуйста, подождите, пока вода в чайнике перестанет кипеть.

6. ФУНКЦИЯ АВТООТКЛЮЧЕНИЯ

В случаях угрозы перегрева ЧАЙНИКА включается автоотключение. Обычно это происходит:

- когда шнур питания включен в розетку, но ёмкость ЧАЙНИКА пуста;
- когда шнур питания включен, но крышка открыта для долива воды.

Если сработала функция автоотключения, отключите шнур электропитания от розетки, дождитесь охлаждения ЧАЙНИКА и долейте воду.

7. ЧИСТКА И УХОД

Перед чисткой ЧАЙНИКА убедитесь в том, что он отключен от сети и не нагрет.

Если прибор отключается автоматически до момента закипания воды, то существует высокая вероятность необходимости удаления накипи с нагревательного элемента.

Используйте только специализированные средства для удаления накипи с нагревательных элементов и внутренних поверхностей корпуса ЧАЙНИКА и не наполняйте ЧАЙНИК до верхней отметки, если очиститель при вскипании даёт пену.

Пожалуйста, используйте несколько способов, описанных ниже, для очистки чайника от накипи:

1. Пожалуйста, используйте специальное средство, которое очень хорошо удаляет накипь. Действуйте в соответствии с инструкциями по применению.

2. Пожалуйста, налейте в чайник 0,5 л воды и вскипятите её, затем добавьте 25 г лимонной кислоты, замочите на 15 минут, промойте чайник 4-5 раз чистой водой.

Для чистки ЧАЙНИКА запрещается использовать абразивные и порошковые вещества, стиральные растворители.

Регулярно, не реже одного раза в месяц, удалять из ЧАЙНИКА известковый налёт.

Пожалуйста, протирайте корпус чайника влажной тканью.

Пожалуйста, не используйте чистящий порошок или агрессивные абразивные вещества для чистки. Они могут повредить поверхности чайника.

8. ХРАНЕНИЕ

- Отключите питание и отсоедините крышку;

- Слейте оставшуюся воду.

- Во избежание ожогов сливайте воду только с остывшего ЧАЙНИКА.

- Сливайте воду из ЧАЙНИКА не позже чем через 24 часа, вода отстаивающаяся в ЧАЙНИКЕ может привести к оседанию накипи и прочих минеральных остатков содержащихся в воде.

9. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
|---|---|--|
| Чайник не включается | Отсутствие питания | Проверьте надежность подключения чайника к электросети |
| Чайник преждевременно отключается | Образовалась накипь на нагревательном элементе | Очистите нагревательный элемент от накипи |
| Чайник выключается через несколько секунд | В чайнике нет воды, сработала защита от перегрева | Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть. При дальнейшей эксплуатации наполняйте чайник водой выше отметки MIN |

В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Внимание! Бытовые электрические чайники указанные в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначены для коммерческого использования.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 5 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем (за исключением газовых проточных водонагревателей), так и специалистами УСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно было приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуется расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
- использование воды неподходящего типа;
- повреждения в результате неправильного монтажа;
- несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;

- повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
- повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
- повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
- использование изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
- на изделии имеющее следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удалёнными, стёртыми или измененными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).

Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ - помпа насоса, распыляющие насадки, аккумулятор;
- МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - плунжеры, выработка сальников, манжеты, износ опорных подшипников.
- НАСОСЫ - резиновые уплотнения, сальники, подшипники, рабочие колёса, диффузоры, инжекторы, защитные кожухи, смазку и т.п.;
- СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
- ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вертелы, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорок;
- ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
- КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
- МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
- МЯСОРУБКИ - угольные щетки, шестерни, резиновые уплотнения, ножи, защитные кожухи, решётки, шнеки, толкатели, загрузочные лотки, смазку и т.п.;
- ХЛЕБОПЕЧИ - ёмкость для замешивания, мерная ложка, мерный стакан;
- ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
- ДОИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ - шланг молочный, шланг вакуумный, сосковая резина, поршень из бычьей кожи;
- Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки, аккумуляторы), осветительные лампы;
- Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию;
- Подшипники и сальники являются быстроизнашивающимися частями и не подлежат замене в качестве отдельных запчастей.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Наша компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неисправностей (или дефекта), возникших в гарантийный период.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит авторизованный сервисный центр ИП Чекалова С.В. г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85, +7-962-436-75-60. comfort.serv26@gmail.com

КОМФОРТ®

По всем вопросам сервисного, гарантийного и послгарантийного обслуживания обращаться в официальный сервисный центр компании «COMFORT»
 Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, Суворовский проезд 1А. Телефоны: +7 962 436 75 60, +7 (8793) 399785

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»

| ГОРОД | Ф.И.О. | ТЕЛЕФОН | АДРЕС | ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, САЙТ | КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ |
|--|---------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| МОСКВА | | | | | |
| МОСКВА | Султанов Э.Р. | 89151847870 | МКАД, 14-й км, ТК «Садовод» | sultanov.elman@bk.ru | Торговое оборудование |
| ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | | | |
| ВОРОНЕЖ | ИП Шатская Н.В. | 89038531206 | | shatskij2013@yandex.ru | Насосное оборудование |
| ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | | | |
| ВОЛГОГРАД | ИП Афанасьев А.В. | 89616630404 | | aafansev@rambler.ru | Все категории товара |
| АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | | | |
| АСТРАХАНЬ | ИП Мамедов Ш.М. | 88512757571, 88512757517, 8927555119, 8927555933, 88003013173 | ул. Рыбинская, 21 | ataib@yandex.ru | Насосное оборудование, торговые весы |
| РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | | | | | |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | ИП Шамилов Т.А. | 89045063188 89085164051 | | appleid8106@mail.ru | Торговое оборудование (весы) |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | ИП Игнатенко С.С. | 89281072727 | | WaterX.shop@yandex.ru | Все категории товара |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | ИП Пашко А.Н. | 89281520059 | | pashko.909@bk.ru | Насосное оборудование, хоз. группа |
| п. КРАСНЫЙ | ИП Агания К.Н. | 89185442223 | ул. Промышленная, 28А | belimedved61@mail.ru | Бытовая техника, хоз. группа |
| КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | | | | | |
| КРАСНОДАР | ООО «КОМФОРТ - КРАСНОДАР» | 89280051056 | | mic-slavonov@yandex.ru | Все категории товара |
| КРАСНОДАР | ИП Засыпкин А.Ю. | 89189990399, 88612322501, 88612328894 | | Domtechnosad.ru nwon@yandex.ru | Насосное оборудование, бытовая техника |
| КРОПОТКИН | ООО ЮГ ПРИБОР | 89298288021, 89184561730 | | ugprib@rambler.ru | Насосное оборудование, бытовая техника |
| КРОПОТКИН | ИП Братасюк Н.М. | 88613862512, 88613865979 | ул. Молодежная, 104 | ugprib@rambler.ru | Насосное оборудование, бытовая техника |
| БЕЛОРЕЧЕНСК | ИП Яхьяев М.Я. | 89180232416 | ул. Первомайская, 55 | belmag777@rambler.ru | Насосное оборудование |
| ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ | | | | | |
| ЛИПЕЦК | ИП Ногачева О.В. | 89086084184, 89699784407 | Универсальный п-д, д. 2 | cherenkovfa@yandex.ru | Торговое оборудование |
| РЕСПУБЛИКА КРЫМ | | | | | |
| СИМФЕРОПОЛЬ | ООО ОВК ТЕРМ | 89786001334 | | shilov-zakupka@mail.ru, shilov-zakupka01@mail.ru | Все категории товара |
| СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ | | | | | |
| ПЯТИГОРСК | Центральный офис КОМФОРТ | 89911111190, 89964164121, 89383030704, 89187949883 | Суворовский проезд, 1А | vadiman596@gmail.com, itna.comfort26@gmail.com, region26@gmail.com, 9964164121com@gmail.com | Все категории товара |
| ПЯТИГОРСК | ИП Чекалов А.Д. | 89188001178 8938323162 | рынок «ГРИС», павильон №233Н | chad08@rambler.ru | Все категории товара |
| ПЯТИГОРСК | ИП Асланян А.А. | 89624475616 | ул. Почтовая, 54 | zar75@list.ru | Насосное оборудование |
| ПЯТИГОРСК | ИП Добровольский Р.А. | 89054110737 | рынок «ГРИС», магазин №260Н и №261Н | roman.dobrovolskiy.81@mail.ru | Насосное оборудование, бытовая техника |
| РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН | | | | | |
| ХАСАВЮРТ | ИП Хайбуллаев Х.И. | 89285199512, 89285023666 | ул. Набережная, 65 | ismailhajbulaev26988@gmail.com | Бытовая техника |
| КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА | | | | | |
| ПРОХЛАДНЫЙ | ИП Сефаев Р.С. | 89993000050 | рынок Статус центр., маг.№8 | 89993000050@mail.ru | Насосное оборудование |
| НАРТКАЛА | ИП Тершеев М.А. | 89626533118 | ул. Жамборова, 67а | mukharbek@region@mail.ru | Насосное оборудование |
| КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА | | | | | |
| ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ | ИП Дубинина М.И. | 89054246015 | | magazin_promtovary@mail.ru | Насосное оборудование, бытовая техника |
| ЧЕРКЕССК | ИП Уккуев А.А. | 89283847070, 89283807070, 89289231919, 89283837070 | | elitstroich@mail.ru | Насосное оборудование, бытовая техника |
| ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | | | | | |
| ГРОЗНЫЙ | ИП Магомедгаджиев У.А. | 89288924731 | | umag6731@mail.ru | Насосное оборудование, бытовая техника |
| РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ | | | | | |
| ВЛАДИКАВКАЗ | ИП Туаев Ч.В. | 89618236141 | | tuaev81@mail.ru | Все категории товара |
| МОЗДОК | ИП Алыев И.Ю. | 89284941593 | ул. Богдана Хмельницкого, 116 | suleiman.aliev.2021@mail.ru | Насосное оборудование |
| ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА | | | | | |
| ДОНЕЦК | ИП Григорьева Т.В. | 7949323018, 89498000111 | ул. Флотская, д.10 | sarabhatatana@gmail.com | Насосное оборудование |

КОМФОРТ®

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой электрический чайник соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

(Заполняется продавцом)

Серийный номер*

(Заполняется продавцом)

Бытовой электрический чайник должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °С до 40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения бытового электрического чайника при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы бытового электрического чайника (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 5 лет.

Утилизация электронных частей и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

Дата производства*: _____

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

00 00 0000000
месяц производства год производства серийный номер изделия

* Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Изготовитель: «Jiangmen Shenbao Metal Products Co., Ltd.»

Add: 43 Yongan Industrial Second Park, Huicheng, Xinhui, Jiangmen, Guangdong, Китай.

Импортер: ИП Чекалов С.В.

г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 41Б. тел.: +79911111190.

Юридический адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49

КОМФОРТ®



**ХЛЕБОПЕЧЬ
СВМ-1155**



**МЯСОРУБКА
LUXE L4000**



**МУЛЬТИВАРКА
LUXE MC500**



**МИКСЕР
СНМ-1121**



**ГАЗОВАЯ ПЛИТКА
CGB-332**



**ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
LUXE X44**



**АЭРОГРИЛЬ
LUXE 10L**



**ДУХОВОЙ ШКАФ
1003С**



**БЛЕНДЕР
СТВ-959**



Компания COMFORT — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговыми марками COMFORT, GRANDFAR, AQUOR, WASCHER.

e-mail: region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90. COMFORT-BT.RU