

COMFORT[®]

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОФЕМОЛКА



Руководство по эксплуатации



МОДЕЛЬ **CCG-300**

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кофемолка в сборе.....	1 шт.
Инструкция по эксплуатации.....	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ССГ - 300
Подключение к сети переменного тока, В/Гц	220-240/ 50/60
Максимальное время непрерывной работы, мин	1
Объём ёмкости, г	50
Номинальная мощность, Вт	300
Скорость вращения, об/мин	12000
Масса без упаковки и принадлежностей, кг. Не более	0,56
Масса с упаковкой и принадлежностями, кг. Не более	0,62

ВНИМАНИЕ!

Бытовая электрическая кофемолка указанная в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначены для коммерческого использования.



Особая утилизация!

Не выбрасывайте электроприборы вместе с несортированными бытовыми отходами, используйте средства раздельного сбора.

Свяжитесь с местными органами власти для получения информации о доступных системах сбора мусора.

Утилизировать электроприборы необходимо наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Если выбрасывать электроприборы на свалки, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в пищевую цепочку, нанося ущерб вашему здоровью и самочувствию.

Бытовая электрическая кофемолка должна храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °C до 40 °C, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения бытовой электрической кофемолки при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы бытовой электрической кофемолки (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 10 лет.

Утилизация электронных частей и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

Руководство по эксплуатации от 04.2023 г.

COMFORT®

3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Перед использованием кофемолки внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Наша компания выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество приобретенного Вами товара.

Кофемолка бытовая электрическая «COMFORT» предназначена только для измельчения кофейных зерен, орехов, специй.

Данный прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого или для использования любым способом, который не соответствует инструкциям по эксплуатации.

При покупке бытовой электрической кофемолки (далее кофемолки) продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи кофемолки претензии по её некомплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации заново не предоставляется.

Кофемолку, приобретенную в холодный период времени, во избежание выхода из строя электрооборудования, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием данного устройства тщательно проверьте каждый аксессуар.
- Внимательно прочтите данное руководство перед началом эксплуатации прибора.
- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Перед использованием данного устройства убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на маркировочной табличке.
- Всегда вынимайте вилку из розетки, когда данное устройство не используется, а также перед выполнением любых операций по очистке или техническому обслуживанию.
- Для включения КОФЕМОЛКИ — розетка с заземлением обязательна. Используйте удлинители только двухполюсного типа 10А с заземляющим проводом.
- Неправильное подключение КОФЕМОЛКИ может привести к её полному отказу.
- КОФЕМОЛКА предназначена только для измельчения кофейных зерен, орехов, специй. Любое другое использование считается недопустимым и, следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора,

несет лицо, использующее его таким образом. Запрещается применение КОФЕМОЛКИ в производстве.

- Запрещается производить сборку или разборку КОФЕМОЛКИ, включённой в сеть электрического питания.
- Запрещается переносить КОФЕМОЛКУ за крышку или кабель питания.
- Избегайте контакта с движущимися частями работающего прибора.
- Запрещается перемалывать твёрдые пищевые продукты, например, бобовые и т. д.
- Время непрерывной работы КОФЕМОЛКИ не может превышать 1 минуту. После 1 минуты непрерывной работы КОФЕМОЛКУ следует выключить на 1 минуту, прежде чем использовать её вновь. КОФЕМОЛКА оснащена устройством защиты от перегрева.
- При работающем двигателе не засовывайте палец или другие предметы в кофемолку.
- Не используйте одновременно несколько энергоёмких приборов (в том числе КОФЕМОЛКУ). Это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
- Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей. Не пользуйтесь КОФЕМОЛКОЙ при повреждённом шнуре питания.
- Не устанавливайте прибор на мягкой поверхности.
- Не допускайте запутывания шнура.
- Отключая КОФЕМОЛКУ от электросети, следует тянуть за основание вилки, а не за провод.
- Никогда не отключайте КОФЕМОЛКУ от сети мокрыми руками.
- В случае износа шнура питания его необходимо заменить на абсолютно идентичный кабель в специализированной сервисной службе, чтобы исключить возможные риски и опасности причинения вреда здоровью и имуществу, так как для его замены потребуются специальные инструменты. Список сервисных центров прилагается.
- В случае падения КОФЕМОЛКИ не пользуйтесь ею без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.
- Не включайте прибор, если он каким-либо образом неисправен.
- Тестировать и ремонтировать КОФЕМОЛКУ необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент.
- В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Запрещено погружать прибор в воду для чистки, а также запускать устройство или нажимать на кнопку управления мокрыми руками.
- При чистке устройства температура воды не должна превышать 60°C.
- Не царапайте кофемолку железными предметами.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с



НЕ ПЫТАЙТЕСЬ

ремонтировать кофемолку самостоятельно!

COMFORT®

недостатком опыта или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением и проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность.

- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Никогда не оставляйте данное устройство без присмотра, если оно подключено к розетке. Храните данное устройство в недоступном для детей месте.

Двигатель оснащен функцией защиты. При перегрузке он автоматически выключается и снова включается после охлаждения.

Предупреждение!! Не следует злоупотреблять пищевой мельницей; неправильное использование может привести к потенциальным травмам.

Во время опорожнения чаши и чистки, необходимо соблюдать осторожность при работе с режущих лезвием.

5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОФЕМОЛКИ

1. Крышка с защелкой
2. Кнопка вкл/выкл
3. База



6. ПЕРВЫЙ ПУСК

Убедитесь, что устройство отключено от сети.

Перед первым использованием прибора протрите емкость для кофе, нож из нержавеющей стали, корпус прибора и крышку кофемолки влажной тканью и высушите.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОФЕМОЛКИ

Снимите крышку прибора и насыпьте кофейные зерна в емкость для кофе (не более 50 грамм кофе в зернах за 1 раз).

Закройте верхнюю крышку. Обратите внимание на положение при установке крышки.

Подключите прибор к источнику питания (пожалуйста, убедитесь, что напряжение, указанное на изделии, соответствует используемому напряжению).

Нажмите кнопку, кофемолка начнет работать. Одной рукой придерживая корпус прибора.

Для прекращения работы прибора отпустите кнопку работы.

Не снимайте крышку с кофемолки до полной остановки ножа.

Когда нож полностью остановится, отключите прибор от электрической сети.

После окончания работы осторожно постучите рукой по крышке, чтобы порошок, прилипший к крышке, попал в чашу.

Откройте крышку чаши и высыпьте измельченные ингредиенты в подготовленную емкость, а затем очистите щеткой порошок, прилипший к стенке чаки. После использования прибора, очистите емкость и нож с помощью мягкой сухой ткани.

Примечание: Для защиты двигателя и продления срока службы изделия во время эксплуатации кофемолку необходимо останавливать на 1 минуту.

После паузы кофемолку можно эксплуатировать. В соответствии с личными предпочтениями в отношении размера помола кофемолка может работать многократно, а степень помола можно контролировать через прозрачную крышку.

Примечание: Запрещается добавлять воду в чашу для измельчения.

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Чем суше измельченная пища, тем лучше эффект измельчения.
 2. Для обработки жирных продуктов, таких как арахис, кунжут и грецкие орехи, а также влажных продуктов, таких как красные финики, мушмула, лучше всего сначала высушить, или обжарить их при низкой температуре, или смешать и измельчить с сухими продуктами для достижения лучших результатов.
 3. Запрещено перемалывать в кофемолке жидкие ингредиенты.
 4. Если эффект измельчения недостаточно хорош, вы можете уменьшить количество ингредиентов и еще раз измельчить этот объем в течение 10 секунд.
- Если результат не устраивает, остановите работу кофемолки и встряхните ингредиенты, повторите операцию несколько раз для достижения нужного результата.

9. ХРАНЕНИЕ И УХОД

После каждого использования произведите очистку прибора от остатков продуктов и протрите его части сухой мягкой тканью. Накопление остатков может повлиять на качество измельчения.

Храните кофемолку в сухом месте, избегая попадания на изделие прямых солнечных лучей. Запрещается использовать для чистки кофемолки воду, абразивные и химически активные вещества.

10. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Если кофемолка не работает во включенном положении	Проверьте правильность подключения штекера питания устройства к розетке
	проверьте правильно ли установлена крышка на корпусе кофемолки
	Если время использования слишком велико, включается термозащита. Подождите пока двигатель остынет, прежде чем использовать кофемолку (около 45 минут)
Если лезвие застрянет в процессе переработке продуктов	Отключите источник питания и уменьшите количество ингредиентов, которые застряли или прилипли к лезвию ножа. В дальнейшем используйте меньшее количество ингредиентов (макс. 50 г).
Перегрев двигателя или неприятный запах	Слишком много еды или слишком продолжительное рабочее время. Уменьшите количество продуктов и запустите его снова после того, как устройство остынет

При любых неполадках обращайтесь в авторизованный сервисный центр

По всем вопросам сервисного, гарантийного и постгарантийного обслуживания обращаться в официальный сервисный центр компании «COMFORT»
Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, Суворовский проезд 1А. Телефоны: +7 962 436 75 60, +7 (8793) 399785

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»					
ГОРОД	Ф.И.О.	ТЕЛЕФОН	АДРЕС	ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, САЙТ	КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОРОНЕЖ	ИП Шатская Н.В.	89038531206		shatskij2013@yandex.ru	Насосное оборудование
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОЛГОГРАД	ИП Афанасьев А.В.	89616630404		aafatsey@rambler.ru	Все категории товара
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ					
САРАТОВ	ИП Гаранчиев Ю.А.	89603593380	ул. Большая Горная, 315	yury.garanichev@yandex.ru	Насосное оборудование, запчасти
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ					
АСТРАХАНЬ	ИП Мамедов Ш.М.	88512757571, 88512757517, 89275555119, 89275555933, 88003013173	ул. Рыбинская, 21	ataib@yandex.ru	Насосное оборудование, торговые весы
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ					
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Игнатенко С.С.	89281072727, 89289006005		WaterX.shop@yandex.ru	Все категории товара
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Пашко А.Н.	89281520059		pashko.909@bk.ru	Все категории товара
п. КРАСНЫЙ	ИП Атали К.Н.	89185442223	ул. Промышленная, 30/1	belimedved61@mail.ru	Бытовая техника,хоз. группа
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ					
КРАСНОДАР	ООО «КОМФОРТ - КРАСНОДАР»	89280051056		mic-slavnov@yandex.ru	Все категории товара
КРАСНОДАР	ИП Засыпкин А.Ю.	89189900399, 88612322501, 88612328894		Domtechnosad.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ООО КУ ПРИБОР	89298286021, 89184561730		ugrib@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ИП Братасов Н.М.	88613862512, 88613865979	ул. Молодежная, 104	ugrib@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ	ИП Хьюзев М.С.	89180232416	ул. Первомайская, 55	belmag777@rambler.ru	Насосное оборудование
РЕСПУБЛИКА КРЫМ					
СИМФЕРОПОЛЬ	ООО ОБВ ТЕРМ	89786001334		shlov-zakypka@mail.ru, shlov-zakypka01@mail.ru	Все категории товара
ФЕОДОСИЯ	ИП Пак В.В.	89788324772		vitall.pak123@mail.ru, tekhnomic2014@mail.ru	Все категории товара
КЕРЧЬ	ИП Колаченко Л.И.	89155209277		paufundukov@gmail.ru	Все категории товара
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ					
ПЯТИГОРСКИЙ	Центральный офис КОМФОРТ	89620105990, 89283737911, 899111111190, 89620180701	Пятигорск, Суворовский проезд, 1А	vadiman596@gmail.com, irinacomfort26@gmail.com, region26@gmail.com, comfort.rop@gmail.com, comfort.rop@yandex.ru	Все категории товара
ПЯТИГОРСКИЙ	ИП Чекалов В.Д.	89188001178	рынок «ГРИС», павильон № 80	chad08@rambler.ru	Все категории товара
ПЯТИГОРСКИЙ	ИП Асланян А.А.	89283424466, 89283524704	рынок «ГРИС»	alibulgakova167@yandex.ru, zar75@list.ru	Насосное оборудование
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН					
МАХАЧКАЛА	ИП Курбаналиев Б.Н.	89634174614	ул. Крылова, 15 (рынок Ириш-Казак, пав.102)		Насосное оборудование
МАХАЧКАЛА	ИП Мамуев М.Ш.	89155302222	ул. Крылова, 7	matmuv@mail.ru	Все категории товара
ХАСАВЮРТ	ИП Хайбулаев Х.С.	89285199512, 89285023666	ул. Набережная, 65	ismailhajbulae26988@gmail.com	Бытовая техника
ИНГУШЕТИЯ					
КАРАБУЛАК, С. ТРОИЦКОЕ	ИП Матиева Р.Н.	89289193078	ул. Шоссейная, 38	matievarejat@gmail.com	Насосное оборудование, бытовая техника
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ПРОХЛАДНЫЙ	ИП Сефеев Р.С.	79993000050	рынок Статус центр., мп №8	89993000050@mail.ru	Насосное оборудование
НАРТКАЛА	ИП Терещев М.А.	89626533118	ул. Жамборовая, 67а	mkharbek07@region@mail.ru	Насосное оборудование
НАЛЬЧИК	ИП Кереева Т.Х.	89054363979			Бытовая техника
КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ	ИП Дубинина М.И.	89094942100		magazin_promtovary@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕРКЕССКИЙ	ИП Укуев А.А.	89283847070, 89283807070, 89289231919, 89283837070		eiststroich@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ГРОЗНЫЙ	ИП Кии К.В.	89286524424		kostay.1975@mail.ru,	Все категории товара
ГРОЗНЫЙ	ИП Магомедгаджиев У.А.	89288924731		umay6731@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ					
ВЛАДИКАВКАЗ	ИП Туаев Ч.В.	89618236141		tuae81@mail.ru, vlad_group@mail.ru	Все категории товара
МОЗДОК	ИП Алиев И.Ю.	89284941593	ул. Богдана Хмельницкого, 116	alieva.afds@mail.ru	Насосное оборудование

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 10 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем (за исключением газовых проточных водонагревателей), так и специалистами УСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно было приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуется расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
- неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
- использование воды неподходящего типа;
- повреждения в результате неправильного монтажа;

- несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
 - повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
 - повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
 - повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
 - повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
 - использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
 - на изделие имеющее следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удалёнными, стёртыми или изменёнными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).
- Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ - помпа насоса, распыляющие насадки, аккумулятор;
 - МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - пунжеры, выработка сальниковов, манжеты, износ опорных подшипников.
 - НАСОСЫ - угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.;
 - СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
 - ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вертелы, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорок;
 - ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
 - КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
 - МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
 - ХЛЕБОПЕЧИ - ёмкость для замешивания, мерная ложка, мерный стакан;
 - ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
 - Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки), осветительные лампы;
 - Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
 - Подшипники и сальники являются быстроизнашивающимися частями и не подлежат замене в качестве отдельных запчастей.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Наша компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неисправностей (или дефекта), возникших в гарантийный период.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит авторизованный сервисный центр ИП Лебедева Е. В. г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85.
comfort.serv26@gmail.com

COMFORT®

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовая электрическая кофемолка «COMFORT» соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

(Заполняется продавцом)

Серийный номер*

(Заполняется продавцом)

Дата производства*: **05.05.2023**

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

00	00	0000000
месяц производства	год производства	серийный номер изделия

*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Производитель: NINGBO SHUNHUI ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

Адрес: Zone of Technology Zhang Ting Town, Yuyao, Ningbo, Zhejiang, 315410, Китай.

Импортёр: ИП Чекалов С.В. г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 41Б. тел: +79911111190.

Юр. адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49

COMFORT®



**COMFORT
ХЛЕБОПЕЧЬ**
модель СВМ-1135

- 19 программ
- Мощность 500 Вт
- таймер на 15 часов
- Регулируемый объем 450-600 г



**GRANDFAR
ВЕНТИЛЯТОР**
модель ВН-18Т

- Мощность 140 Вт
- Три скорости вращения
- Диаметр лопастей 18"

**ТЕПЛОВАЯ ПУШКА
COMFORT**
модель ТПКЗ

- Два режима работы 1500 Вт, 3000 Вт
- Быстрый нагрев



**КОМФОРТ
ДУХОВКА**
модель 107M

- Мощность 2000 Вт
- Стальной эмалированный корпус
- 2 нагревательных элемента
- Двойное жаропрочное стекло

**COMFORT
ЧОППЕР**
модель 9119

- Объем чаши 1800 мл
- Мощность 500 Вт
- Стеклянная чаша



**COMFORT
МЯСОРУБКА**
модель CMG-003

- Мощность 4200 Вт
- Функция Реверс
- 3 сменные решетки
- Насадка для колбас и кеббе



Компания COMFORT — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговыми марками COMFORT, GRANDFAR, AQUOR, WASCHER.

e-mail: region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ, ВВЕДИТЕ ПРОМОКОД **COMFORT5 ПРИ ЗАКАЗЕ И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 5 %.**