



GRANDFAR®

Руководство по эксплуатации

БЫТОВОЙ КВАРЦЕВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ



МОДЕЛЬ **COMFORT**

Артикул **CQH30-20**

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обогреватель кварцевый.....	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель COMFORT	артикул CQH30-20
Подключение к сети переменного тока, В/Гц	220-230/50
Номинальная мощность, Вт	800
Вес нетто, кг	0,70
Вес брутто, кг	0,90

Обогреватель должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °С до 40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения обогревателя при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы обогревателя (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 10 лет. Утилизация электронных частей и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

Руководство по эксплуатации от 04.2022 г.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Бытовой кварцевый обогреватель (далее обогреватель) предназначен для дополнительного обогрева помещений, а также для циркуляции воздуха в доме, офисе, магазине в жаркое время года. Он не может использоваться как основной обогревательный прибор.

При покупке обогревателя продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи обогревателя претензии по его некомплектности не принимаются. При утере руководства по эксплуатации заново, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода из строя электрооборудования, до включения в сеть необходимо выдержать не менее двух часов при комнатной температуре.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обогреватель предназначен для дополнительного обогрева помещений, а также для циркуляции воздуха в доме, офисе, магазине. Он не может использоваться как основной обогревательный прибор. Любое другое использование считается недопустимым и, следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора, несет лицо, использующее его таким образом. Запрещается применение обогревателя в коммерческих и научно-исследовательских целях.

Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.

Запрещается переносить обогреватель за крышку или кабель питания.

Не используйте одновременно несколько энергоемких приборов (в том числе обогреватель). Это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.

Не оставляйте обогреватель включенным без присмотра. Не разрешайте детям и лицам с ограниченными возможностями использовать прибор без надзора ответственных за них лиц.

Решетка обогревателя может нагреваться во время работы. Не допускайте контакта горячей решетки с кожей.

Эксплуатируйте прибор только на ровной, твердой поверхности, иначе он может работать неправильно и небезопасно.

Не используйте обогреватель вне помещения.

Запрещается накрывать прибор во время работы. Это может привести к пожару.

Обогреватель должен быть установлен в проветриваемом месте на расстоянии не менее 0,5 м от стен и иных предметов.

Встрещается использовать прибор возле легковоспламеняющихся, взрывчатых, легко деформирующихся и неустойчивых к повышению температуры материалов. Запрещается использовать прибор в запыленных помещениях.

Не используйте тепловентилятор возле воды, кухонной раковины, во влажных подвалах или возле плавательных бассейнов.

При появлении признаков дыма, выключите прибор и отключите его от сети.

В случае попадания молнии в электрический провод, тепловентилятор может включиться сам по себе.

Опасность поражения электрическим током. Прикосновение к некоторым деталям внутри прибора может привести к серьезным травмам и смертельному исходу. Не разбирайте прибор.

Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей. Не пользуйтесь обогревателем при повреждённом шнуре питания.

В случае износа шнура питания его необходимо заменить на абсолютно идентичный кабель в специализированной сервисной службе, чтобы исключить возможные риски и опасности причинения вреда здоровью и имуществу, так как для его замены потребуются специальные инструменты. Список сервисных центров прилагается.

В случае падения обогревателя не пользуйтесь им без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу вашей безопасности.

Тестировать и ремонтировать обогреватель необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр. Не пытайтесь демонтировать, ремонтировать или модифицировать его самостоятельно. Это опасно для жизни.

Не пользуйтесь прибором, когда он неисправен.

Для включения обогревателя — розетка с заземлением обязательна. Используйте удлинители только двухполюсного типа 10а с заземляющим проводом.

Неправильное подключение обогревателя может привести к его полному отказу.

Запрещается производить сборку или разборку обогревателя, включённого в сеть электрического питания.

Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей. Не пользуйтесь обогревателем при повреждённом шнуре питания.

Не допускайте запутывания шнура.

Отключая обогреватель от электросети, следует тянуть за основание вилки, а не за провод.

Никогда не отключайте обогреватель от сети мокрыми руками.




НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ремонтировать прибор самостоятельно!

ОПИСАНИЕ

Принцип работы данного обогревателя основан на использовании инфракрасных лучей, которые возникают в кварцевых трубках обогревателя при температуре, достигающей 800°C через 30 секунд после включения. Данный принцип обогрева не вредит здоровью потому, что подобен действию солнечных лучей. Кварцевая система обогрева не поглощает кислород и не выделяет вредных для здоровья газов в процессе работы обогревателя.

Данный кварцевый обогреватель имеет противопожарную систему безопасности, которая срабатывает при падении обогревателя и отключает его от питания. Защитная решетка на внешней стороне обогревателя также защищает от пожара и ожогов.

УСТРОЙСТВО ОБОГРЕВАТЕЛЯ



- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Ручка для переноса | 5. Ножка обогревателя с датчиком опрокидывания |
| 2. Корпус | 6. Защитная решетка |
| 3. Кварцевый нагревательный элемент | 7. Отражатель |
| 4. Переключатель мощности | |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Установите обогреватель на ровную поверхность. Убедитесь, что в пределах 1 метра нет огнеопасных или легко деформирующихся под воздействием тепла предметов.

Перед подключением обогревателя к сети питания убедитесь в исправности и надежности сетевой розетки. Надежный контакт розетки и вилки — залог долгой работы обогревателя. Электросеть и евророзетка должны обеспечивать прохождение тока не менее 10 А при напряжении до 250 В и защитное заземление. Евровилка сетевого шнура с заземляющим контактом обеспечивает защитное заземление металлических частей изделия. Эти же требования относятся и к применяемым для работы обогревателя сетевым удлинителям.

С помощью переключателя мощности выберите необходимую мощность работы обогревателя.

По окончании работы выключите обогреватель, переведя клавиши (4) выключенное положение.

Для повышения экономичности, безопасности и надежности работы обогревателя рекомендуется использовать его на мощности 400 Вт.



Запрещается применение переходников (адаптеров) для сетевых вилок.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Перед чисткой прибора убедитесь, что штепсель выдернут из розетки.

Использование воды для чистки прибора строго запрещается. Его можно протереть мягкой влажной тряпкой с небольшим количеством нейтрального моющего средства. Не используйте растворители типа бензина или ацетона.

Прибор можно использовать или убрать на хранение после того, как он полностью остынет и высохнет.

Если прибор не будет использоваться продолжительное время, уберите его на хранение в сухое место, положив в полиэтиленовый пакет, желательно в оригинальной упаковке.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Если тепловентилятор не работает, проверьте положения термостата и переключателя режима работы, а также наличие и надежность подключения электропитания.

Все остальные виды неисправностей допускается устранять только представителям сервисных центров.

Работы по ремонту тепловентилятора, выполненные неуполномоченными для этого лица, могут привести к неполадкам и повреждению тепловентилятора, а также создают угрозу травматизма.

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не излучает тепло	Прибор выключен	Включите прибор с помощью шнура
Обогреватель не включается	Обрыв или плохой контакт сетевого шнура	Устраняется только специалистами сервисных центров
	Отсутствует напряжение в сети	Проверить напряжение в сети
При переключении режимов работы мощность нагрева не увеличивается	Не работает переключатель режимов работы	Устраняется только специалистами сервисных центров.
	Вышли из строя нагревательные элементы	
Прибор включен, не излучает тепло	Домашний предохранитель имеет дефект	Проверьте домашний предохранитель

В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр



Внимание!

Бытовые кварцевые обогреватели указанные в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначены для коммерческого использования.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 10 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами УСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно был приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуется расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;

- неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанных в инструкции;
- использование воды неподходящего типа;
- повреждения в результате неправильного монтажа;
- несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
- повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
- повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
- повреждения вызванные воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
- использования изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
- на изделие имеющий следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удалёнными, стёртыми или изменёнными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).

Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):

- НАСОСЫ - угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.;
- СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
- ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вертелы, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорки;
- ПЫЛЕСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
- КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
- МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
- ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
- Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки), осветительные лампы;
- Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.

Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит авторизованный сервисный центр ИП Лебедева Е. В. г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85, comfort.serv26@gmail.com.

По всем вопросам сервисного, гарантийного и постгарантийного обслуживания обращаться в официальный сервисный центр компании «COMFORT»

Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, Суворовский проезд 1А. Телефоны: +7 962 436 75 60, +7 (8793) 399785

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»					
ГОРОД	Ф.И.О.	ТЕЛЕФОН	АДРЕС	ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, САЙТ	КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОРОНЕЖ	ИП Шатская Н.В.	89038531206		shatskij2013@yandex.ru	Насосное оборудование
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОЛГОГРАД	ИП Афанасьев А.В.	89616630404		aafansev@rambler.ru	Все категории товара
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ					
САРАТОВ	ИП Гарианчев Ю.А.	89603593380	ул. Большая Горная, 315	yury.garanichev@yandex.ru	Насосное оборудование, запчасти
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ					
АСТРАХАНЬ	ИП Мамедов Ш.М.	88512757571, 88512757517, 89275555119, 89275555933, 88003013173	ул. Рыбинская, 21	ataib@yandex.ru	Насосное оборудование, торговые весы
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ					
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Игнатенко С.С.	89281072727, 89289006005		WaterX.shop@yandex.ru	Все категории товара
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Пашко А.Н.	89281520059		pashko.909@bk.ru	Все категории товара
п. КРАСНЫЙ	ИП Агаян К.Н.	89185442223	ул. Промышленная, 30/1	belimedved61@mail.ru	Бытовая техника, хоз. группа
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ					
КРАСНОДАР	ООО «КОМФОРТ - КРАСНОДАР»	89280051056		mic-slavnov@yandex.ru	Все категории товара
КРАСНОДАР	ИП Засыпкин А.Ю.	89189990399, 88612322501, 88612328894		Domtechnosad.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ООО ЮГ ПРИБОР	89298288021, 89184561730		ugprib@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ИП Братасок Н.М.	88613862512, 88613865979	ул. Молодежная, 104	ugprib@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
БЕЛОРЕЧЕНСК	ИП Яхьяев М.С.	89180232416	ул. Первомайская, 55	belmag777@rambler.ru	Насосное оборудование
РЕСПУБЛИКА КРЫМ					
СИМФЕРОПОЛЬ	ООО ОВК ТЕРМ	89786001334		shilov-zakypka@mail.ru, shilov-zakypka01@mail.ru	Все категории товара
ФЕОДОСИЯ	ИП Пак В.В.	89788324772		vitalii.pak123@mail.ru, tekhnomic2014@mail.ru	Все категории товара
КЕРЧЬ	ИП Козаченко Л.И.	89155209277		paussundukov@mail.ru	Все категории товара
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ					
ПЯТИГОРСК	Центральный офис КОМФОРТ	89620105990, 89283737911, 89911111190, 89620180701	Пятигорск, Суворовский проезд, 1А	vadiman596@gmail.com, irinacomfort26@gmail.com, region26@gmail.com, comfort.rop@gmail.com, comfort.rop@yandex.ru	Все категории товара
ПЯТИГОРСК	ИП Чекалов В.Д.	89188001178	рынок «ГРИС», павильон № 80	chad08@rambler.ru	Все категории товара
ПЯТИГОРСК	ИП Асланян А.А.	89283434666, 89283524704	рынок «ГРИС»	allabulgakova167@yandex.ru, zar75@list.ru	Насосное оборудование
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН					
МАХАЧКАЛА	ИП Курбаналиев Б.Н.	89634174614	ул. Крылова, 15 (рынок Ирчи-Казака, пав.102)		Насосное оборудование
МАХАЧКАЛА	ИП Мамуев М.Ш.	89155302222	ул. Крылова, 7	mamuev@mail.ru	Все категории товара
ХАСАВЮРТ	ИП Хайбуллаев Х.С.	89285199512, 89285023666	ул. Набережная, 65	ismailhabibulaev26988@gmail.com	Бытовая техника
ИНГУШЕТИЯ					
КАРАБУЛАК, С. ТРОИЦКОЕ	ИП Матиева Р.И.	89289193078	ул. Шоссейная, 38	matievairajsat@gmail.com	Насосное оборудование, бытовая техника
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ПРОХЛАДНЫЙ	ИП Сефеев Р.С.	79993000050	рынок Статус центр., маг.№8	89993000050@mail.ru	Насосное оборудование
НАРТКАЛА	ИП Терешев М.А.	89626533118	ул. Жамборова, 67а	mukharbek07region@mail.ru	Насосное оборудование
НАЛЬЧИК	ИП Кереева Т.Х.	89054363979			Бытовая техника
КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ	ИП Дубинина М.И.	89094942100		magazin_promtovary@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕРКЕССК	ИП Укуев А.А.	89283847070, 89283807070, 89289231919, 89283837070		elitstroichk@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ГРОЗНЫЙ	ИП Ким К.В.	89286524424		kostay.1975@mail.ru,	Все категории товара
ГРОЗНЫЙ	ИП Магомедгаджиев У.А.	89288924731		umar6731@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ					
ВЛАДИКАВКАЗ	ИП Туаев Ч.В.	89618236141		tuaev81@mail.ru, vlad_group@mail.ru	Все категории товара
МОЗДОК	ИП Алиев И.Ю.	89284941593	ул. Богдана Хмельницкого, 116	alieva.afida@mail.ru	Насосное оборудование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой кварцевый электрический обогреватель соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

(Заполняется продавцом)

Серийный номер*

(Заполняется продавцом)

Дата производства*: _____

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

00	00	0000000
месяц производства	год производства	серийный номер изделия

*Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Изготовитель: «TAIZHOU GRANDFAR MACHINERY CO., LTD.»
R1333, B Building, Junyue Mansion, Taizhou City, Zhejiang, Китай
Импортер: ИП Чекалов С.В., г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 41Б.

тел: +79911111190. Юридический адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49



**GRANDFAR
ВЕНТИЛЯТОР**
модель BH-16T



НАСТЕННЫЙ



НАСТОЛЬНЫЙ

- Мощность 140 Вт
- Три скорости вращения
- Диаметр лопастей 16"

**COMFORT
ПЫЛЕСОС**
модель SL236

- Мощность 3000 Вт
- Двойной «HEPA» фильтр
- Без мешка для сбора пыли
- Объем пылесборника 2,1 л



**COMFORT
ДУХОВКА**
модель 1003С

- Мощность 2000 Вт
- Объем духовки 40 л
- 2 нагревательных элемента
- Стальной эмалированный корпус



**COMFORT
ТЕПЛОВАЯ ПУШКА**
модель ТПКЗ

- Два режима работы
1500 Вт, 3000 Вт
- Быстрый нагрев



**COMFORT
МИКСЕР**
модель M-925

- Низкий уровень шума
- Чаша из нержавеющей стали
- 5 скоростей работы
- Функция ТУРБО



**COMFORT
МЯСОРУБКА**
модель CMG-005

- Мощность 4500 Вт
- Функция «РЕВЕРС»
- Контейнер для фарша 500 мл



Компания COMFORT — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России. На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговыми марками COMFORT, GRANDFAR, AQUOR, WASCHER.
e-mail: region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ, ВВЕДИТЕ ПРОМОКОД COMFORT5 ПРИ ЗАКАЗЕ И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 5 %.