



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



БЫТОВОЙ ВЕНТИЛЯТОР

модели CSF-16S, CSF-20S

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Вентилятор в сборе	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.
3. Гарантийный талон	1 шт.
4. Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1 ШТ. ВЕНТИЛЯТОРА

модель	CSF-16S	CSF-20S
Подключение к сети переменного тока, В/Гц	220 / 50	
Потребляемая мощность, Вт	200	250
Количество скоростей	3	3
Диаметр, дюйм	16	18
Высота вентилятора, м	50	54
Вес нетто, кг	4,3	4,6
Вес брутто, кг	4,9	5,5

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Бытовой напольный вентилятор (далее вентилятор) предназначен для циркуляции воздуха в помещении в жаркое время года. Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения. Не использовать вне помещений.

При покупке вентилятора продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного пуска. Покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления товара, указанного на этикетке изделия.

После продажи вентилятора, претензии по его некомплектности не принимаются. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется.

Во избежание выхода из строя вентилятора, приобретенного в холодный период времени, необходимо выдержать его до включения в сеть не менее трех часов при комнатной температуре.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.

- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Неправильное подключение вентилятора может привести к его полной поломке.
- Вентилятор предназначен для циркуляции воздуха в помещении в жаркое время года. Любое другое использование считается недопустимым и, следовательно, опасным. Ответственность за любой ущерб, вызванный неправильным использованием прибора, несет лицо, использующее его таким образом.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Запрещается применение вентилятора в коммерческих и научно-исследовательских целях.
- Щели и отверстия на корпусе вентилятора предназначены для вентиляции, чтобы обеспечить надежную работу устройства и для защиты от перегрева.
- Не подвергайте прибор воздействию дождя или влаги.
- Не допускайте касания шнура питания горячих поверхностей. Не пользуйтесь вентилятором при поврежденном шнуре питания.
- Не позволяйте шнуру питания висеть над краем стола.
- Не используйте вентилятор без решеток.
- Не устанавливайте прибор на мягкой поверхности. Во избежание опрокидывания установите вентилятор на устойчивую

Руководство по эксплуатации. Версия от 12.2025 г.


- ровную поверхность.
- Убедитесь, что вентилятор не расположен рядом с занавесками или любыми объектами, которые могут попасть внутрь в вентилятор.
 - Для защиты от пожара, поражения электрическим током и травмы не погружайте вилку или шнур устройства в воду и не распыляйте жидкость.
 - Не накрывайте вентилятор. Не прикасайтесь к вращающимся лопастям вентилятора.
 - Не допускайте запутывания шнура.
 - Отключая вентилятор от электросети, следует тянуть за основание вилки, а не за провод. Не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
 - Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
 - Никогда не отключайте вентилятор от сети мокрыми руками.
 - В случае падения вентилятора не пользуйтесь им без проверки у специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.
 - Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
 - Тестировать и ремонтировать вентилятор необходимо только в сервисном центре, так как при устранении недостатков необходимо использовать специальный инструмент. В случае подозрений на дефект, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр. Не пытайтесь демонтировать, ремонтировать или модифицировать его самостоятельно – это опасно для жизни.
 - При повреждении шнура питания, во избежание опасности, обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
 - Не храните и не используйте прибор вне помещений.
 - Не используйте вентилятор возле воды, кухонной раковины, во влажных подвалах или возле плавательных бассейнов.
 - Не эксплуатируйте вентилятор вблизи взрывоопасных и / или легковоспламеняющихся паров.
 - Не вставляйте посторонние предметы в решетку вентилятора, так как это может привести к поломке прибора.
 - Не используйте вентилятор, если решетка повреждена или ослаблена.
 - Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.
 - За детьми следует следить, чтобы они не играли с прибором.
 - Не пытайтесь ремонтировать, разбирать или модифицировать прибор.
 - Не ставьте вентилятор близко к открытому окну. Брызги дождя на вентиляторе могут привести к поражению электрическим током.
 - Не размещайте вентилятор или какие-либо детали вблизи открытого огня или другого прибора отопления.
 - Существует опасность поражения электрическим током. Прикосновение к некоторым деталям внутри прибора может привести к серьезным травмам и смертельному исходу. Не разбирайте прибор.
 - В процессе эксплуатации температура окружающей среды должна быть от +5°С до +40°С. Вентилятор должен храниться в таре предприятия – изготовителя при температуре от -10°С до +50°С, при относительной влажности не более 80%. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей. Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не должна содержать токопроводящей пыли, агрессивных газов и т.д. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на прибор.
 - Минимальное расстояние от корпуса прибора до стен должно быть 50 см.
 - Транспортировка изделий в упаковке изготовителя может производиться любым видом транспорта на любое расстояние. Транспортировка воздушным транспортом должна производиться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена защита упаковки от прямого попадания влаги. При транспортировке не кантовать.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ремонтировать прибор самостоятельно!

ВНИМАНИЕ! Бытовые напольные вентиляторы указанные в настоящем руководстве по эксплуатации не предназначены для коммерческого использования.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений без предварительного уведомления потребителя

4. УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА



1. фиксатор-обруч; 2. решетка; 3. лопасти; 4. опорное основание.

5. РАБОТА И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Для установки скорости обдува выставите на задней панели управления вентилятора необходимую скорость при помощи регулятора.

1 - минимальная скорость вращения вентилятора

2 - средняя скорость вращения

3 - максимальная скорость вращения

0 - вентилятор выключен

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Перед чисткой вентилятора отключите его от сети питания.
- Очищайте вентилятор мягкой тканью с нейтральным моющим средством.
- Запрещается использовать для очистки вентилятора бензин или другие агрессивные растворы.
- Для качественной работы и продления срока службы вентилятора, пе-

ред началом использования, каждый год, добавьте несколько капель смазочного масла в подшипник двигателя.

- Во время хранения вентилятор желательно разобрать.
- Разбирается вентилятор в последовательности обратной сборки.
- Вентилятор должен храниться в таре предприятия – изготовителя при температуре от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$, при относительной влажности не более 80%.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Вентилятор не включается	Штекер не вставлен в розетку	Убедитесь в подключении к сети
	Отсутствует питание в сети	Проверьте работу розетки
	Повреждён сетевой шнур	При повреждении шнура прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр
Вентилятор включается, но не вращается	Заблокирована крыльчатка	Отключите устройство от сети и удалите препятствие
	Неправильно установлена защитная решётка или лопасть	Проверьте правильность сборки и фиксации лопасти и решётки
Слабый поток воздуха	Низкая выбранная скорость	Установите более высокую скорость
	Загрязнение решётки или лопастей	Очистите решётки и лопасти
	Неправильный угол наклона	Отрегулируйте наклон головы вентилятора
Вентилятор вибрирует или шумит	Неплотно закреплена лопасть	Подтяните крепёж
	Ослабленные винты решётки или стойки	Проверьте фиксацию лопасти
	Поверхность установки неровная	Установите вентилятор на ровную поверхность
Запах перегрева / корпус нагревается	Длительная непрерывная работа	Выключите прибор и дайте ему остыть
	Попадание загрязнений в двигатель	Очистите решётки и вентилятор от пыли. Если запах сохраняется — прекратите использование и обратитесь в сервис

Все остальные виды неисправностей допускается устранять только представителям сервисных центров.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 5 лет.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить

правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем (за исключением газовых проточных водонагревателей), так и специалистами УСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелиц имеет право на бесплатный гарантийный ремонт при предъявлении верно заполненного гарантийного талона, изделие в заводской комплектации и упаковке в гарантийной мастерской либо в том месте, где оно было приобретено. Удовлетворение претензий потребителя из-за вины производителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей". При гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время ремонта и пересылки.

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

Для гарантийного ремонта или сервисного обслуживания принимаются только изделия в чистом, незагрязненном виде.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в руководстве штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии определяется продавцом, но не может превышать 12 месяцев).

Приобретая изделие, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашем изделии. Требуется расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (подписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации, в том числе:

- работа с перегрузкой электродвигателя, механические повреждения в результате удара, падения и т.п.;
 - неправильное подключение изделия к электрической сети, а так же несоответствие электрических параметров сети указанным в инструкции;
 - использование воды неподходящего типа;
 - повреждения в результате неправильного монтажа;
 - несанкционированное фирмой изменение конструкции или неприемлемые комплектующие;
 - повреждения, вызванные неисправными нестандартными и неприемлемыми расходными материалами и принадлежностями;
 - повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д., попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия, на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.);
 - повреждение шнура питания, отсутствие питающей вилки как и шнура;
 - повреждения вызванные воздействием агрессивных средств в высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки изделия (если таковые имеются), повреждения наступившие в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.д.) и транспортировки изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
 - использование изделия не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями;
 - на изделие имеющее следы вскрытия или ремонта вне гарантийной мастерской, с удаленными, стёртыми или измененными заводскими номерами (если они имеются), при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).
 - Бесплатное сервисное обслуживание не распространяется на сменные и быстроизнашивающиеся принадлежности и приспособления указанные ниже, произошедших в следствие поломки изделия, естественный износ деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение):
 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ - помпа насоса, распыляющие насадки, аккумулятор;
 - МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - плунжеры, выработка сальников, манжеты, износ опорных подшипников.
 - НАСОСЫ - резиновые уплотнения, сальники, подшипники, рабочие колёса, диффузоры, инжекторы, защитные кожухи, смазку и т.п.;
 - СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - шланг слива воды, шланг залива воды;
 - ДУХОВЫЕ ШКАФЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ - тарелки, вертели, решетки, блюда, противни, крышки, чистящие скребки и рассекатели конфорок;
 - ПЫЛЕСОСЫ - шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
 - КОНДИЦИОНЕРЫ И КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ - фильтры;
 - МИКСЕРЫ И БЛЕНДЕРЫ - лопатки;
 - МЯСОРУБКИ - угольные щетки, шестерни, резиновые уплотнения, ножи, защитные кожухи, решётки, шнеки, толкатели, загрузочные лотки, смазку и т.п.;
 - ХЛЕБОПЕЧИ - ёмкость для замешивания, мерная ложка, мерный стакан;
 - ЧАЙНИКИ - повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия (если изделие разбито);
 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ - шланг молочный, шланг вакуумный, соковая резина, поршень из бычьей кожи;
 - Пульты дистанционного управления, элементы питания (батарейки, аккумуляторы), осветительные лампы;
 - Ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию;
 - Подшипники и сальники являются быстроизнашивающимися частями и не подлежат замене в качестве отдельных запчастей.
- Наша компания не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.
- Наша компания не несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а так же за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у потребителя, в результате неисправности (или дефекта), возникших в гарантийный период.
- Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит авторизованный сервисный центр ИП Чекалова С.В. г. Пятигорск, проезд Суворовский, 1А; тел: 8 (8793) 39-97-84, 39-97-85, +7-962-436-75-60. comfort.serv26@gmail.com

По всем вопросам сервисного, гарантийного и постгарантийного обслуживания обращаться в официальный сервисный центр компании «COMFORT»
 Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, Суворовский проезд 1А. Телефоны: +7 962 436 75 60, +7 (8793) 399785

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОМПАНИИ «COMFORT»					
ГОРОД	Ф.И.О.	ТЕЛЕФОН	АДРЕС	ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, САЙТ	КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ
МОСКВА					
МОСКВА	Султанов Э.Р.	89151847870	МКАД, 14-й км, ТК «Садовод»	sultanov.elman@bk.ru	Торговое оборудование
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОРОНЕЖ	ИП Шатская Н.В.	89038531206		shatskskij2013@yandex.ru	Насосное оборудование
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ					
ВОЛГОГРАД	ИП Афанасьев А.В.	89616630404		aafansev@rambler.ru	Все категории товара
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ					
АСТРАХАНЬ	ИП Мамедов Ш.М.	88512757571, 88512757517, 8927555119, 89275555933, 88003013173	ул. Рыбинская, 21	ataib@yandex.ru	Насосное оборудование, торговые весы
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ					
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Шамилов Т.А.	89045063188 89085164051		appleid8106@mail.ru	Торговое оборудование (весы)
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Игнатенко С.С.	89281072727		WaterX.shop@yandex.ru	Все категории товара
РОСТОВ-НА-ДОНУ	ИП Пащко А.Н.	89281520059		pashko.909@bk.ru	Насосное оборудование, хоз. группа
п. КРАСНЫЙ	ИП Атанян К.Н.	89185442223	ул. Промышленная, 28А	belimedved61@mail.ru	Бытовая техника, хоз. группа
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ					
КРАСНОДАР	ООО «КОМФОРТ - КРАСНОДАР»	89280051056		mic-slavnov@yandex.ru	Все категории товара
КРАСНОДАР	ИП Засылкин А.Ю.	89189990399, 88612322501, 88612322894		Domtechnosad.ru nwon@yandex.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ООО ЮГ ПРИБОР	89298288021, 89184561730		ugprib@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
КРОПОТКИН	ИП Братасюк Н.М.	88613862512, 88613865979	ул. Молодежная, 104	ugprib@rambler.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
БЕЛОРЕЧЕНСК	ИП Яхьяев М.Я.	89180223416	ул. Первомайская, 55	belmag777@rambler.ru	Насосное оборудование
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ					
ЛИПЕЦК	ИП Ногаичева О.В.	89086084184, 89699784407	Универсальный п.-д. д. 2	cherenkoff.a@yandex.ru	Торговое оборудование
РЕСПУБЛИКА КРЫМ					
СИМФЕРОПОЛЬ	ООО ОВК ТЕРМ	89786001334		shilov-zakypka@mail.ru, shilov-zakypka01@mail.ru	Все категории товара
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ					
ПЯТИГОРСК	Центральный офис КОМФОРТ	89911111190, 89964164121, 89383030704, 89187949883	Суворовский проезд, 1А	vadiman596@gmail.com, irinacomfort26@gmail.com, region26@gmail.com, 9964164121com@gmail.com	Все категории товара
ПЯТИГОРСК	ИП Чекалов А.Д.	89188001178 89383323162	рынок «ГРИС», павильон № 233Н	chad08@rambler.ru	Все категории товара
ПЯТИГОРСК	ИП Асланян А.А.	89624475616	ул. Почтовая, 54	zar75@list.ru	Насосное оборудование
ПЯТИГОРСК	ИП Добровольский Р.А.	89054110737	рынок «ГРИС», магазин №260Н и №261Н	roman.dobrovolskiy.81@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН					
ХАСАВЮРТ	ИП Хайбуллаев Х.И.	89285199512, 89285023666	ул. Набережная, 65	ismailhajbulaev26988@gmail.com	Бытовая техника
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ПРОХЛАДНЫЙ	ИП Сефаев Р.С.	89993000050	рынок Статус центр., мар.№8	89993000050@mail.ru	Насосное оборудование
НАРТКАЛА	ИП Терешев М.А.	89626533118	ул. Жамборова, 67а	mlukharbek07region@mail.ru	Насосное оборудование
КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ	ИП Дубинина М.И.	89054246015		magazin_promtovary@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕРКЕССК	ИП Уркуев А.А.	89283847070, 89289231919, 89283837070		elistroitkhr@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА					
ГРОЗНЫЙ	ИП Магомедгаджиев У.А.	89288924731		umar6731@mail.ru	Насосное оборудование, бытовая техника
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ					
ВЛАДИКАВКАЗ	ИП Туаев Ч.В.	89618236141		tuaeov81@mail.ru	Все категории товара
МОЗДОК	ИП Алиев И.Ю.	89284941593	ул. Богдана Хмельницкого, 116	sufeiman.aliev.2021@mail.ru	Насосное оборудование
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА					
ДОНЕЦК	ИП Григорьева Г.В.	79493233018, 89498000111	ул. Флотская, д.10	sarabahatana@gmail.com	Насосное оборудование

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой вентилятор «Grandfar» соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

(Наименование предприятия торговли)

Дата продажи

(Заполняется продавцом)

Серийный номер*

(Заполняется продавцом)

Дата производства*: 02.01.2026

*Дата производства указана на стикере (см. этикетку)

Месяц и год производства продукции указан в серийном номере на изделии.

Расшифровка серийного номера:

00 00 0000000
месяц год серийный номер изделия
производства производства

Бытовой вентилятор должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией в нормальных условиях (в окружающей среде должны отсутствовать агрессивные вещества и пыль, температура окружающей среды должна быть от 0 °С до 40 °С, относительная влажность воздуха не должна превышать 85%, толчки и вибрация оборудования недопустимы).

Срок хранения бытового вентилятора при соблюдении условий хранения неограничен. Срок службы бытового вентилятора (при соблюдении правил транспортировки, условий хранения, требований по установке и техническому обслуживанию) не менее 5 лет.

Утилизация электронных частей и материалов не должна происходить вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного причинения ущерба окружающей среде или здоровью человека соблюдайте действующие местные правила при утилизации.

По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

* Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

Изготовлено: «TAIZHOU GRANDFAR MACHINERY CO., LTD.»

R1333, B Building, Junyue Mansion, Taizhou City, Zhejiang, Китай

Импортер: ИП Чекалов С.В., г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 41Б. тел: +79911111190.

Юридический адрес: Российская федерация, Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, ул. Телефонная, д. 49



**С ЧАСТОТНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ**

**ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ
СТОЧНЫХ И ГРЯЗНЫХ ВОД**



**GRANDFAR
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
модель TWIN POWER_X10**

**GRANDFAR
НАСОС ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
модель VITALE X20G-18**

**GRANDFAR
КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС
модель WQK25-15-2.L2**



**GRANDFAR
МНОГООРУБЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
МИНИСТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ДАВЛЕНИЯ модель SILENCER 500**

**GRANDFAR
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГООРУБЕНЧАТЫЙ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС
модель CDP2-9**

**GRANDFAR
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
ПОВЕРХНОСТНЫЙ НАСОС
модель GHFm6AR**

COMFORT-BT.RU



Компания COMFORT — лидер в области производства и оптовой продажи бытовой техники и оборудования на Юге России.

На рынке ЮФО и СКФО мы предлагаем самый широкий модельный ряд такой техники как пылесосы, стиральные машины, газовые колонки, насосы для воды и садовые опрыскиватели под торговыми марками COMFORT, GRANDFAR, AQUOR, WASCHER.

e-mail: region26@gmail.com тел. +7 99-111-111-90